



## Wechselanleitung Einschubhefter Rapid 105


**Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, ziehen Sie bitte den Netzstecker des Heftgerätes aus der Steckdose.**



**Schritt 1:**  
Die vordere Schraube  
(5) lösen



**Schritt 2:**  
Verschlussblech (13)  
entfernen



**Schritt 3:**  
Einschubhefter  
entnehmen

Bei der Montage des neuen Einschubhefters muss die weiße Stoßstange (28) hochgedrückt werden. Danach das Verschlussblech wieder festschrauben.



**Fritz Adam**

Verpackungsmaterial GmbH & Co. KG  
Poschingerstraße 17  
12157 Berlin

Telefon (030) 856 866-0  
info@friad.de  
www.fritzadamshop.de